



Benutzungs- und Sicherheitsinformation für Holzbohrer

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Informationen des Bohrmaschinenherstellers sowie diese Benutzungsinformationen

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Geeignete Maschine: Verwenden Sie die Holzbohrer nur mit einer geeigneten Bohrmaschine oder einem Bohrsystem, das für den spezifischen Durchmesser und die Art des Holzbohrers ausgelegt ist. Auf korrekte Befestigung des Bohrers in der Maschine achten. Prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit der Bohrmaschine (nachfolgend Maschine genannt)
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Tragen Sie bei der Verwendung von Holzbohrern immer die geeignete PSA, einschließlich Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Dies schützt Sie vor Verletzungen durch herumfliegende Partikel und Lärm
- Überprüfen Sie die Ausrüstung: Stellen Sie sicher, dass der Holzbohrer in gutem Zustand ist, bevor Sie diesen verwenden. Überprüfen Sie auf Risse, Abnutzung oder andere Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten Holzbohrer
- Überhitzung: Bohrer können bei längerem Gebrauch heiß werden

Für die Verwendung ist folgendes zu beachten:

- Zeichnen Sie die Bohrstelle genau an und setzen Sie die Bohrmaschine gerade an der markierten Stelle an
- Geschwindigkeit und Druck: Bohren Sie mit der empfohlenen Geschwindigkeit und dem empfohlenen Druck. Zu hohe Geschwindigkeiten oder Drücke können den Holzbohrer beschädigen und die Bohrleistung beeinträchtigen



Weischer GmbH

Robert-Bosch-Str. 17
59399 Olfen

Tel.: 02595-98020

Fax.: 02595-98021

Mail: shop@weischer-gmbh.de

- Kontrolle der Bohrtiefe: Stellen Sie sicher, dass Sie die Bohrtiefe während des Bohrens kontrollieren, um Überbohrungen zu vermeiden
- Sicherheitsabstand: Halten Sie während des Betriebs einen angemessenen Sicherheitsabstand zu anderen Personen und beweglichen Teilen der Maschine ein
- Beachten Sie, dass entstehende Staubentwicklung während des Arbeitsvorganges möglichst abgesaugt wird bzw. vermeiden Sie die Einatmung des Staubes durch andere Vorkehrungen
- Die Maschine darf nach dem Ausschalten erst nach vollständigem Ruhestand des Holzbohrers abgelegt werden.
- Reinigung und Wartung: Reinigen Sie den Holzbohrer nach Gebrauch und prüfen Sie den Bohrer auf Verschleiß und Beschädigungen. Nach dem Gebrauch sollte der Holzbohrer zur Vermeidung von Beschädigungen von der Maschine abmontiert werden (z. B. beim Transport)

Transport/ Lagerung:

Lagern und transportieren Sie Holzbohrer in der Verpackung bzw. einer Schutzhülle. Holzbohrer sollten trocken gelagert werden und vor Feuchtigkeit und Frost geschützt werden um Rostbildung zu vermeiden. Holzbohrer so lagern, dass keine Beschädigungen möglich sind.

Entsorgung:

Bitte entsorgen Sie defekte und abgenutzte Holzbohrer nicht über den Hausmüll. Entsorgung laut behördlichen Vorschriften/Rücknahmestellen. Eine sichtliche Zerstörung vor der Entsorgung ist zu empfehlen um eine weitere Verwendung auszuschließen.

Beachtung der Warn- und Sicherheitshinweise von Holzbohrern in den Benutzungsinformationen / Sicherheitsinformationen:



Schutzbrille benutzen



Sicherheitsschuhe benutzen



Gehörschutz benutzen



Atemschutz benutzen



Handschuhe benutzen